

# LIBÉRTY™ 300

Le nettoyage sans fil

**SELON DOLPHIN !**



## LIBERTY™ 300

# La nouvelle génération de nettoyage de piscine sans fil

Les mêmes performances inégalées de Dolphin - Maintenant sans fil !

Découvrez le Dolphin LIBERTY 300 et sa toute nouvelle conception sans fil offrant une agilité inégalée et une charge par induction. Le LIBERTY 300 est doté d'une connexion magnétique pour une charge par induction facile et rapide à mettre en place, d'un Mode Éco qui garde votre piscine propre pendant toute la semaine grâce à des cycles de nettoyage courts et d'un Sélecteur de cycle qui vous permet de choisir entre le nettoyage du fond seulement ou le nettoyage du fond et des parois.

Vous pouvez utiliser la fonction Click Up™ pour sortir très facilement le robot de la piscine. Grâce à des capacités de brossage et de filtration super efficaces, vous bénéficierez de la même fiabilité et du même service qu'avec les autres robots Dolphin - maintenant sans fil !



## La différence Dolphin LIBERTY



### Charge par induction

Connexion magnétique pour une charge très facile



### Mode Éco

Maintient votre piscine propre toute la semaine grâce à des cycles hebdomadaires de 3x40 minutes (fond seulement)



### Click Up™

À l'aide du cliqueur (perche avec capteur), le LIBERTY grimpera jusqu'à la ligne d'eau, pour un retrait facile



### Sélecteur de cycle

Pour un nettoyage du fond seulement ou du fond et des parois

## LIBERTY 300 Caractéristiques

Taille de piscine idéale	Pour piscines jusqu'à 10 x 5 mètres
Couverture de nettoyage	Fond, parois et ligne d'eau
Brossage	Brossage actif puissant et intense pour un nettoyage inégalé
Durée du cycle de nettoyage	Jusqu'à 2h30
Filtration	Panier combiné avec filtres fins et ultra fins + 2 filtres ultra fins additionnels pour lutter contre tous les niveaux de saleté, poussières et débris
Batterie	Lithium-ion   5,000mAh
Poids du robot	8,1 kg
Garantie	2 ans
Fonctionnalités avancées	<p><b>Mode Éco:</b> Maintient votre piscine propre toute la semaine grâce à des cycles hebdomadaires de 3x40 minutes (fond seulement)</p> <p><b>Sélecteur de cycle:</b> Pour un nettoyage du fond seulement ou du fond et des parois</p> <p><b>Click Up™:</b> À l'aide du cliqueur (perche avec capteur), le LIBERTY grimpera jusqu'à la ligne d'eau, pour un retrait facile</p> <p><b>Récupération fin de cycle :</b> Avant la fin du cycle, le robot remonte à la ligne d'eau pour être récupéré facilement</p> <p><b>Nettoyage plage immergée</b></p>